Manuel d'utilisation

1. Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit. Ce manuel d'utilisation vous aidera à vous familiariser avec toutes les fonctions de votre nouvel appareil, donc veuillez prendre le temps de le lire entièrement.

L'AMC530 est un élégant réveil, thermomètre et calendrier avec un affichage LCD transparent alimenté par des piles.

2. Caractéristiques principales

- Horloge numérique avec format 12 / 24 heures ajustable
- Calendrier avec affichage du jour et de la date
- Thermomètre en Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F)
- Durée de l'arrêt momentané: 1 – 60 minutes
- 8 différentes sonneries d'alarme
- Elégante conception contemporaine avec un affichage LCD transparent
- Alimentée par 2 piles AAA

3. Contenu de la boîte

- Réveil numérique
- 2 piles AAA
- Manuel d'utilisation

4. Dénomination et fonctions des parties

4.1 Parties

4.2 Fonctions

- **Installer les piles**

Pour installer les 2 piles AAA fournies, ouvrez le compartiment à piles en dessous de l'appareil et insérez-y les piles. L'AMC530 émettra un son et l'écran LCD s'allumera. Remettez ensuite le couvercle des piles en place.

- **Régler l'heure et la date**

Lorsque l'heure est affichée sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton SET pour commencer à régler l'heure et la date. Utilisez les boutons UP et °C/°F/DOWN pour modifier le paramètre clignotant et le bouton SET pour faire défiler les paramètres ajustables dans l'ordre suivant: heure, minutes, année, mois et jour. Pour revenir au mode Horloge et finaliser vos réglages, appuyez sur le bouton MODE. Après une minute d'inactivité, l'appareil reviendra automatiquement au mode Horloge et sauvegardera par la même occasion les réglages effectués jusque-là.

- **Régler le réveil**

Pour régler le réveil, vous devrez tout d'abord passer en mode Réveil. Pour ce faire, appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les modes Horloge et Réveil. Comme indicateur du mode dans lequel vous êtes, le mode Réveil est symbolisé par une clochette sur le côté gauche de l'écran tandis que dans le mode Horloge, les deux points entre les heures et les minutes clignoteront. Pour changer entre les différents types de réveil, appuyez sur le bouton UP pour naviguer entre les options suivantes:

1 Sonnerie d'alarme unique
2 Alarme avec arrêt momentané
3 "rien" Alarme désactivée

Pour régler l'heure du réveil, appuyez sur le bouton SET et les heures commenceront à clignoter. En utilisant les boutons UP et °C/°F/DOWN, vous pourrez modifier le paramètre clignotant. Appuyer sur le bouton SET vous aidera à faire défiler les paramètres ajustables dans l'ordre suivant : heure, minutes, durée de l'arrêt momentané (réglable entre une minute et une heure en intervalle d'une minute) et la sonnerie d'alarme (choix possible entre 8 différentes sonneries). Pour revenir au mode Réveil et finaliser vos réglages, appuyez sur le bouton MODE. Après une minute d'inactivité, l'appareil reviendra automatiquement au mode Réveil et sauvegardera par la même occasion les réglages effectués jusque-là.

5. Spécifications

Format de l'heure	12 et 24 heures
Type de réveil	Unique / Arrêt momentané
Sonnerie d'alarme	8 sonneries sélectionnables
Format de la température	°C / °F
Alimentation	2 piles AAA

Veuillez noter que les instructions ci-dessus sont destinées uniquement à des fins de référence. Digital Daffodil Ltd se réserve le droit de réviser les spécifications, les caractéristiques et la conception du produit sans préavis.

Pour toute future requête, veuillez contacter le service d'assistance de Digital Daffodil Ltd par téléphone au +44 (0)845 293 9358 ou par courrier électronique à service@digitaldaffodil.co.uk